## キトーファルコン電気チェーンブロック 定期点検基準マニュアル(EF·EFL·EFM·EFLM·SF形)

## 1. 点検のすすめ

◆ 危険 点検は安全の第一歩。日常点検・定期点検を励行しましょう。

■0.5 t 以上のクレーンは、「クレーン等安全規則」により、日常・月例・年次の点検が定められ ております。

■また、月例・年次の点検はその記録を3年保存することが義務づけられております。

【日常点検については、取扱説明書を参照してください。

【この定期点検基準は月例点検と年次点検項目で構成されています。

■点検項目は標準的使用環境・条件を前提として構成されております。特殊環境・条件下でのご 使用の場合、別途キトーにお問い合わせください。

【点検結果オーバーホール等される場合別冊分解組立マニュアルを参照し、正しく行ってくださ

■定期点検は専任の保守管理者が行うか、キトーにご相談ください。(又は巻末のキトーサービ スネットワークの中からお近くのサービスショップにご相談いただいても結構です)

## 2. 点検基準

◆ 危険 使用限界または判定基準を超えた部品は使ってはいけません。また交換・修理する時は、キトー 純正部品以外を使用してはいけません。

項目	点 検 方 法	使用限界または判定基準
月例点検	- 設置された状態で 床上から点検-	↑ 注意 日常点検項目に加えて下記項目をチェックしてく ださい。
1. 外観	- 目視-	
①ネームプレート		・容量表示がはっきりと読めること。
②ボディー外観		・EF・EFL・SF のボディーに破損がないこと。
		・MFフレームに変形がないこと。
		・ナット・ワリピン類がゆるんだり脱落していないこと。
③ケーブル・コード 類		・オシボタンコードがしっかりと取り付けられているこ と。
		・給電ケーブルがしっかりと取り付けられていること。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

項目	点 検 方 法	使 用「	限界また	は判	定基	準	
2. 機能テスト	-軽い荷重を吊って 20〜30cm上下及び 走行操作-	▲ 注意 音も診断(ロックの)	の重要なポイ 動作音にも注				ーンブ
①動作確認 ②異常音	オシボタン (ギヤ音)	・上下左右オシボ ・SFにおいて起動 はコンデンサの ・不規則な回転音	しない、また 劣化または寿	:は起動 命と判	に時間	がかか	るとき
	(モーター音)	・うなり音やブレ	ーキのこすれ	音など	ないこ	と。	
	(ロードチェーン)	・"バチバチ"と	いうはね出し	音がな	いこと	o	
		(この時チェーン	が小さくハス	ネ上がる	ることな	がありま	ます)
③ブレーキ	~ 2~3 y>2	・操作を止めると ること。 上下:停止距離は 走行:停止距離は より変わります。	2~3リンク 200mm以内(	以内			
④フリクションクラ ッチ(リミットス イッチ)	ー無負荷上限 下限まで操作-	<ul><li>・上限下限のフリと。</li><li>・1t&amp;2t上限リミック</li></ul>					
3. シタフック	- 目視&ノギス測定-	▲注意 購入時 a、					
①ロの開き			<del></del>	基準信 5 %以	限界	値 えないこ <b>擎耗</b>	
②摩耗	7 <b>B</b> '	・なお公称基準値 す。ただし、フ 誤差がでること	ックは鍛造熱	処理品	のため		
			a寸法(mm)	h寸注	去(mm)	citi	去(mm)
		定格荷重(t)	基準	基準	限界	基準	限界
		150,250,490kg-L	42	17.5	16.6	23.5	22.3
		1	50	22.5	21.4	31	29.4
		2	62.5	29	27.6	40	38
③変形・キズ		<ul><li>目視でねじれ等</li><li>・シャンク部が片。</li></ul>				限界。	



- ・シャンク部が片べりしていないこと。
- ・深い切り込みキズ等がないこと。
- ・ボルト・ナット等がゆるんだり、脱落していないこと。

		全国にゆき届い	たキトーサ	ービスネットワー	7	
北海道	大 栄 竜 機 総 保伊藤機械製作所 保セイデンサービス 南 水 野 竜 機	函館市海岸町17-21 札梯市東区東層東5集1-3-6 札梯市白石区土銀六集9-1-7 旭川市六条進15-左6	0138-42-1594 011-784-3633 011-873-9766 0168-23-4562	市 竹 内 着 機 商 会 地下、S. 看機工作所 市エスティテクノス	超周市永山B集1-1-11 秦広市東一条第7-9 銀龍市春禄8-4-18	0196-24-7799 0195-23-4768 0154-92-3000
東北	山内電機應会 前新荣電機工業 項質電機工業 組上上一電機 組任本本電機本店	金津利松市七日町11-4 消費川市大学森语字支援用177-17 協台市宮城野区周町5-9-20 石泰市山下町2-5-1 盛岡市津泰田町1-1-50	0242-22-5777 0248-72-2195 022-232-5404 0225-95-4433 0196-36-3268	知 ハ 戸 鉄 工 所 前任 々 木 電 線 煎 会 形 穴 山 電 線 工 果 所 網 館 倉 電 機 (合質山形電機新圧工業所	八戸市大字河原本字北沿15-7 青森市港町1-13-13 秋田市土崎港中央2-9-28 山別市北町1-4-1 前圧市上金河町4-7	0178-28-3830 0177-41-0287 0188-45-1434 0236-81-7327 0233-22-4127
関東	周 三 奉 製 作 所編 東 画 機 城 工 新 編 1 下 表 編 1 下 表 編 1 下 表 4 工 ム・エム・エム・エム・エム・スクーカル	日宣和談解認為4.38日至中東南邊國地內 服因數集海八千代期刊版785-8 總統由八千代期刊版785-8 總統由大子總統12170-7 土頂布報/音1770-98 宇語宮市清社2-8-9 伊熱語市宣報/明198 湖路市大学館/198 河田市蘇展明3-4-19 鴻風市大子宮前599-2 川越市下於1999-2 川越市下的99-2 東京海洋門第15 板橋区四葉2-28-14 墨田区電景2-28-14 墨田区電景7-23-17	0294-23-8553 029-282-1434 0296-48-1672 0296-32-3120 0296-32-3120 0296-32-3120 028-622-5952 0270-25-1914 0273-22-8156 0273-52-7117 0278-23-3912 048-524-5506 048-524-5506 048-524-5506 048-52-5271 0492-32-2771 0492-32-2771 0493-3	市 福田 電機 工 重新	大国区大森東1-15-8 大国区大森東51-16-8 大国区大森東515-16-8 日中代末州軍東515-16-8 日中代末州町3-16-51-16-8 八五子市市野上町4-24-6 八五子市市民川区上海町105-7 青東市花見川区上海町105-1 石澤東市花見川区上海町116-8 高津市林側区小川町19-1 川崎市中駅区を1875-43 横浜市金沢区東市田町5630-8 大和南大和南2-8-32 原本本長各1391-17	03-3762-6871 03-3766-7700 042-345-1800 042-365-1800 0426-25-5390 0426-63-4579 043-259-4559 043-259-9041 0436-23-1068 0436-23-1068 0436-27-5311 044-211-0331 044-259-595-045-291-046-259-7275 046-259-3787
信越	御 大和 看機 工 無 南機 工 無 所機 看着 機 工 終 后	新潟市第2-3-30 新潟市新頭516-2 長岡市川崎町2749-1 地崎市田第3-1-32 上城市春日朝田1-6-18 長野市南昌前449	025-273-7177 025-282-0050 0258-95-1330 0257-23-1331 0256-43-2469 026-241-4112	中 村 ジャッキ 恵 芝 野 竜 機 連山竜線サービス 高 橋 竜 設 形小山田モートル	総本商神林3939-1 関語高本第4-1-18 甲島南往吉6-18 甲島南往吉1-17-1 裏士吉田市下吉田5143-5	0263-26-8863 0268-22-2086 065-235-0032 065-222-8966 0556-22-1255
東海	議 電 機 路 会 間 月 電 機 工 集 利 側 田 中 工 機 駅 河 順 工 地 大 り K 加上 当 者 選工 単 所 田中クレーンサービスイ 和 山 川 電 設	沿坡市五江町3-7 實土市伝法1242-4 富土市依法42-24 富土市依法44字正理310-3 蘇岡市港水区七少器屋513-1 兵校市改正町1013 銀町市裏山1104 養橋市在田町越水5 岡崎市建町大橋108	0559-32-4395 0545-52-2058 0545-32-2173 0543-45-2906 053-438-2330 055-967-1623 0532-61-6725 0532-31-9325 0564-33-6250	神 星 電 機 樹 業 海 オイスト工 章 樹 南名古屋ホイスト工業所 地 後 扇 電 機 解 作 所 シノブエンジニアリング模 正 幸 看 機 解 料 チ フ テ ン ク 倒 オ ザ ワ	对谷市丸田町3-21 大府西大府町庫48-2 名古屋市南区帯住28-17 一面也大字光明寺宇南力17-1 環次市総島町西施29-1 恵配舎長島町中野357-1 四日市市平町19-8 津市久居明神町1490-17	0568-21-1714 0562-45-21505 052-822-1505 0585-51-0851 0587-35-2400 0573-25-2324 0583-65-6226 0552-56-4679
北 陸		富山市今米町1-1 松任市平松町329-22	0764-41-2856 0762-76-4846	形之種キイストサービス	福井市三:建町13号11-2	0776-22-5437
近畿	他 彦 樹 春 機 製 作 所 南朝国本イオトサービス 原 神 重	原標市大概可20-22 核方市津田北河2-34-12 阿夏川市豊田第-5 阿夏川市登田第-5 大阪市西区大条南2-25-13 東大阪市西区大条南2-25-13 東大阪市直沿-27-6	0749-22-1654 072-858-2375 072-858-2375 06-6508-2512 96-6582-5173 0729-61-4690 072-892-8660	制 済田 着 機 工 制的田 着機工 単 所 耐ハマセエンジニアリング 株 済 間 江 章 機 和 大 博 章 機	象南市極速市場266-2 和歌山市連輯展育21 全球市後第四4-557-1 特月市長田区5番町2-6-40 西銀市小坂町37-72 宍鹭都山崎町庄龍408	0724-02-5773 0734-24-4404 0797-05-1586 078-576-3252 0795-22-7394 0790-62-2049
中国	美洋電動工事報 機構第エンジニアリング 和 門 永 鉄 工 所 和 ハ マ 電 機 機 高 工 業 機 物 品港電機工業所	岡山市浦安湾町565-1 岡山市平野969-9 議連市政和町5-23 出雲市支神町188-1 福山市津之郷町大字津之郷62-1 高茶海岸1-1-3	086-263-0114 086-293-6645 0859-44-6200 0853-22-7226 084-951-2828 0823-25-5565	中 松 電 棚 工 業 報 中 平 電 棚 工 業 機 別 田 物 屋 三 第 電 工 機 三 第 工 業 側 独のーンパテック(下間管庫所)	広島市南区平及神田49-19 韓田郡安吉迪力大平馬罕3164-4 韓国南西県町1-14-5 周南市大平集銀766 平認市大平集級間称719-3 下陸市原島角倉町1-9-7	082-254-1222 0846-45-2832 0827-22-4579 0834-25-1065 0836-41-7958 0832-87-8831
<b>19 (3</b> )	市 財 御 設 計 市 大 品 市 橋 本 利 電 単 社	高松市中野町13-3 高松市多肥上町2048-8 随島市南島田町2-68-2	087-835-1171 087-898-0880 088-631-9203	所相川幸福店会 佐藤電線工業所 ※ 近 蔡 電 機	高知市止島町3-20-2 製器具布設生443-1 松山市土壌田町330	0888-73-3910 0897-41-5025 089-973-2888
九州	総クレーンメンテック 部田中 章機製作所 共 宗 章 権 大 機 工 章 権 形 労 崎 看 機工 集 所	北九州市小倉東区西港町43-3 福岡市博多区吉塚8-7-35 多久東北多久町大字小橋2010-3 長衛市五起町11-6 原本市蘇土田3-11-7	093-561-1454 092-621-9614 0952-75-6602 0958-26-5385 096-338-8254	野田電根工業機 南加在機械工業 接続立電機動作所 旧日詳エンジニアサービス 利エレテ2番番	大持市三佐6-2-68 宮崎市下北方町台本7-19 鹿児皇本七-億1-3-5 通過市勢理客4-9-17 校士保帯権本元町2673-10	0975-21-6190 0986-24-2020 099-262-1661 098-879-1035 0956-41-6717

○本マニュアル仕様は予告なしに一部変更する場合があります。



■本柱工場 〒409-3853 山梨県中巴摩鹿昭和町陸油黄藍2000

■東京李社 〒163-1416 東京朝前区西莉宿3-20-2 東京オペラシティビル16F TEL.03-5371-7320

性、 様 (01) 884-3264 単 音(048) 527-8050 暴 間(0537) 61-11777 国 山 (088) 243-0882 街 音(032) 291-0445 千 乗(043) 206-0611 名古屋(052) 726-8686 広 裏 (082) 251-8800 野 第(025) 247-1381 様 具(045) 548-3551 北 職(078) 262-3811 間 間(092) 483-8861 小 山 (028) 25-1141 早 恒(055) 275-7608 大 販(06) 6907-0601

取损店